

חיים ללא כלים חד פעמיים

הוראות הפעלה מכשיר פרשקאפ

לשירות
צלצלו
*3753

לתחילת עבודת המכשיר לחצו על כפתור ה- (▶):
Rinse - שטיפה קצרה ב-60°C - לשטיפת כוס
שעמדה עד שעתיים. ●


High - תכנית ארוכה ב-100°C - לכלים עם
לכלוך שומני.

במקרה שנשארו כלים בצד הפנימי, סובבו את
מעגל השטיפה ע"י לחיצה על כפתור ה- (↻). ●

אם נדלקה נורת Soap L או Soap R נגמר חומר
הניקוי ויש למלאו. ●

אם ישנה תקלה כלשהי במכשיר ונדלקה נורת
Fail יש להתקשר לשירות *3753 ●

טיפול במכשיר ייעשה רק ע"י טכנאי אחזקה!
ניתן לצפות בסרטון הדרכה ע"י סריקת הברקוד שעל המכשיר. ●



הניחו כלפי מטה את הכלים המיועדים להדחה,
על רשת המתקן. (שימו לב שאין בכלים המונחים
פסולת כגון בדלי סיגריות, ניירות, פלחי לימון,
חרצני זיתים, גרגירי קפה שחור וכד'). ●

ניתן למלא צד אחד של תוף השטיפה, להפעילו,
ומייד למלא את הצד השני וללחוץ שוב - תידלק
נורת Next ומייד כשיסתיים מחזור אחד, יתחיל
המחזור שאחריו. ●

לחצו על כפתור ה- (▶) להתחלת עבודת המכשיר,
בתהליך זה תתבצע שטיפה ב-70°C.
(תהליך ברירת המחדל של המכשיר-Eco,
לכוס שעמדה 2-6 שעות). ●

לתהליך הדחה אחר בחרו את תהליך ההדחה
הרצוי ע"י לחיצה על כפתור ה- (⊖). ●

